



ÜRÜN KODU

- NT-C0040** Slump Konisi Test Seti
- NT-C0041** Slump Konisi
- NT-C0042** Slump Konisi, doldurma başlığı
- NT-C0043** Slump Tepsisi
- NT-C0044** Şişleme çubuğu Ø16 x 600 mm
- NT-GH0030** Çelik cetvel, 300 mm
- NT-GH5061** Lastik tokmak

STANDARTLAR

EN 12350-2

ÜRÜN TANIMI

Slump (Çökme) konisi, mucidinin adından dolayı Abrams konisi olarak da bilinir ve taze betonun işlenebilirliğini ölçmek için kullanılır.

Slump seti aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir;

- Slump Konisi, galvanizli çelik
- Slump Konisi, doldurma başlığı
- Slump tepsisi
- Şişleme çubuğu galvanizli çelik Ø16 x 600 mm
- Çelik cetvel, 300 mm
- Lastik tokmak

Deneyin yapılışı, öncelikle metal taban düzgün bir zemine yerleştirilir. Huni kulplarına basarak huninin sabit kalması sağlanır. Huninin 1/3'ü betonla doldurduktan sonra 25 defa şişleme yapılır. Aynı işlem 2 defa daha tekrarlanır. Huninin ağzındaki beton düzlemlendikten sonra huni düz bir şekilde ve yavaşça yukarı doğru çekilir. Çekilen huni kalıptan çıkan betonun yanına koyularak çökme miktarı ölçülür.

